水でくっつくふしぎなビーズ！

AQ-S20

アクアビーズアート☆ アクアタッチテーブル

取扱説明書

●保護者の方と一緒にお読みください。

アクアビーズアート☆は食べ物ではありません。口にいれないでください。

ビーズには「苦味」がついています

●ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ目的で「苦味」をつけてあります。
●遊んだ後は、苦味成分が手に付着している場合がありますのでせっけんなどでしっかりと手を洗ってください。
※苦味の成分は健康に影響のない成分（デナトニウムベンゾエイト）を使用しています。

ビーズの色味は生産ロットにより、多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

セット内容

❶本体・・・1個
❷水入れ・・・1個
❽ビーズケース・・・1個
❾ビーズケースフタ・・・・・1個

❸水そう・・・1個
❹トレイホルダー・・・1個
❿イラストシート・・・4枚
⓫ボールチェーン・・・2個

❺シートテーブル・・・1個
❻ビーズトレイ・・・1個

⓬ボールチェーンパーツ
ピンク・・・・・1個　みずいろ・・・1個

⓭5mm球ビーズ

ピンク	約125個	きみどり	約125個
みずいろ	約125個	あか	約125個
きいろ	約125個	ちゃいろ	約125個
オレンジ	約125個	しろ	約125個

※ビーズは、イラストシートのデザインを1つずつ作るのに必要な量となっています。

❼アクアビーズアートペン・・・・・・・・・1個

対象年齢6才以上

Epoch

⚠耳に入れる事故に注意

耳にいれない

●ビーズを絶対に耳に入れないでください。万一、耳に入れた場合には直ちに医師に相談してください。

エポック社では製品の成分等、その安全性につきましては万全な品質管理体制を敷いておりますが、お子様がビーズを誤って耳に入れ、事故に至るケースも考えられますので、十分ご注意ください。万一の場合は、無理に取ろうとせずに、必ず専門の医師に相談していただくとともに、私どものお客様サービスセンター（Tel.029-862-5789）までご連絡ください。また、私どものホームページでも情報を提供いたしております。

●保護者の方と一緒にお読みください。
●説明書は、なくさないように保管してください。
●水を使うので、ぬれてもよい場所で遊んでください。
●汚れてもよい服装で遊んでください。
●ぬれている場所や、ぬれた手で遊ばないでください。

⚠ 注意（ちゅうい）

保護者の方へ　必ずお読み下さい。

●保護者のもとで遊ばせてください。
●小さな部品、小さな球があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
●誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。また3歳未満のお子様と一緒に遊ばないように注意してください。
●ボールチェーンは指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。
●ボールチェーンによる事故の危険がありますので、1.5歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、鼻、目などに入れないように注意してください。万一、耳、鼻、目などに入ってしまった場合は無理に取ろうとせずに、医師に相談してください。
●ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。
●体質によって手荒れなどが生ずる場合があります。皮膚に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。
●プラスチック袋は梱包材ですので開封、取り外し後にはすぐに捨ててください。
●ビーズや作品は口の中には絶対に入れないでください。万一、飲み込んだ場合は、大量の水を飲ませ、医師に相談してください。
●水を使用しますので、電化製品の近くなどで遊ばないでください。
●ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服に付いた時は、水で洗い流してください。
●アクアタッチテーブル組立部分のすき間やアクアビーズアートペンの先端に指や髪の毛をはさまないように注意してください。
●製品や付属品は使用目的以外の事には使用しないでください。
●遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

●破損、変形の原因になりますので、アクアタッチテーブルの各部品や、アクアビーズアートペン、出来上がった作品には無理な力を加えないでください。
●ビーズは付属の「ビーズトレイ」の上で使用してください。
●傾斜の無い平らな所に置いて遊んでください。
●ビーズケースを開けるときはビーズがこぼれないように注意してください。
《本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意してください》
●ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように注意してください。色が付着して落ちにくくなる場合があります。
●遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
●ビーズの変形の原因になりますので、ビーズを水に濡らさないように、十分注意してください。
●高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
●ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り日の当たらない場所に保管してください。
●濡れた手でビーズをさわらないでください。
●汚れても良い服装で遊んでください。

ーお客様へー
この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789
（電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。）
[電話受付時間]月～金曜日（祝・祭日及び弊社特休日を除く）10時～12時、13時～17時

発売元
EPOCH 株式会社エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

じゅんび

ビーズをビーズケースに入れます

1つの仕切りに**1袋ずつ**入れてください。

アクアビーズアートペンの使い方

① アクアビーズアートペンでビーズをおすようにして、ビーズをペンの先に入れます。

② ビーズをおきたいところでボタンをおします。

アクアタッチテーブルの組立かた

① 本体に水そう、水入れをセットします。

② トレイホルダーにビーズトレイをセットします。

③ 本体にトレイホルダーをセットします。

④ イラストシート①をシートテーブルにセットします。

2カ所の穴をテーブルのでっぱりにあわせます。

⑤ 本体の下にシートテーブルをセットします。

イラストシートのビーズとトレイの穴の位置が合っていないときは一度ホルダーからトレイをはずしてさかさまにしてセットします。

アクアタッチテーブルの**組立完成！**

アクアタッチテーブルで作品をつくろう！

ペンギンを作りましょう。

小さいイラストは作りやすいので、最初にペンギンを作って練習します。

① イラストシートの「ペンギン」にあわせてアクアビーズアートペンでビーズをおきます。

② 水入れに水を入れます。

水はこの壁の高さまで入れてね。

※水の量が多すぎたり少なすぎたりするとビーズがしっかりとくっつかなくなる場合があります。

③ 水入れを水そうにセットします。

④ 水入れのつまみをゆっくりクルッとまわして水を水そうに入れます。

⑤ 約30秒そのままでまちます。

⑥ トレイホルダーの左右のつまみを同時に持ち上げてビーズトレイを起こして立たせます。

本体の後ろにも立てておけます。

※トレイホルダーからはずしてから使ってね。

※トレイを立てておくと、よぶんな水が下に落ちて早くかわくよ！（1時間以上はさわらないでください）

⑦ 水がかわいたら、ビーズトレイからそっとはずしてできあがり！

※作った作品は水にぬらさないでください。

※つぎの作品を作る前に、本体とトレイをかわかしてください。

あそびおわったら

- あそびおわったら、本体の水をすててください。
- ぬれた部品は布などでふいてしっかりかわかしてください。
- 溶けたビーズが手についたら、手をよく洗ってください。

アクアビーズアートをきれいに作るために

水がかわいたら作った作品をうらがえして、作品の上に平らなおもしをのせます。きれいでまっすぐな作品になります。

※部品をかさねる前に平らにしましょう。

すきな作品にボールチェーンパーツをつけて完成させよう

ビーズトレイを立ち上げたあと、とりつけたいところに図のようにボールチェーンパーツをのせてかわかします。

※作品がぬれた状態でつけてください。

とりつけたボールチェーンパーツの穴にボールチェーンを通して完成!

ボールチェーン

ボールチェーンパーツは作品としっかりくっつくようにとりつけ位置を工夫してください。

別売りの「ビーズをならべるためのトレイ」も使うことができます

- 下図の目印に注意しながらトレイホルダーにセットします。

ビーズプレート

スライドしてセットする

別売りトレイを使う場合は水をこの壁の高さまで入れてください。

作品の保管

- 作った作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれたりしてしまうよ。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光をさけ、できる限り光の当たらないところに保管してください。